- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

苺を ┴┴ 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

> 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

禁止

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など (火災・威雷の原因) の資格が必要です。

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

器具表示の指定ランプ以外は使用しない。

ランブは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

|明るく安全にご使用いただくために半年に 1 回の保 守・点検を行う。

点検

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替 動作)の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■定期検査ごとに非常灯状態にし、30分以上点灯するこ とを確認する。

- ランプ交換・器具の清掃。——八警告電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランプ 交換

適合ランプ FL20S (SS/18) 適合グロースタータ FG-1E 適合非常用電球 ミニ電球(100V40W)

三菱電機オスラムランプを使用してください。

○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって

清掃

- ください。
- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを 使用しないでください。
- ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・シンナーなど揮発性のもの ・熱湯
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。

· / 注意

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

· / ໂ 醫 告 ·

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 「ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

-/1 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。 (火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再牛紙を使用 しています。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業統轄部)

三菱電機照明株式会社 **a** (0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E761Z628H20 保管用

三菱非常用照明器具【電源別置形】

ファインベース 埋込形

FBR2032

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

整 仕 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン) 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)

器算取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

松山

電源線は器具の外郭に直接触れない。

(過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

(火災・感電の原因)

(火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたとさに、帰言さん 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温 (35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ (劣化による落下の原因)

|器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。

(火災・感電の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

使用地域の周波数に合った器具を使う。 (火災の原因)

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。

雨水のかかる場所で使わない。

(水気・湿気が入り感電の原因)

■非常用専用ランプは平常時連続点灯しないでください。

定格

摘要	平常時	非常時
使用ランプ	FL20S (SS/18) X2	ミニ電球
定格電圧	AC100V	100V
入力電流	0.72A(0.7A)	
入力電力	47W(45W)	40W
定格周波数	50/60Hz	

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

苺を ┴┴ 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

> 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

禁止

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など (火災・威雷の原因) の資格が必要です。

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

器具表示の指定ランプ以外は使用しない。

ランブは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

|明るく安全にご使用いただくために半年に 1 回の保 守・点検を行う。

点検

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替 動作)の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■定期検査ごとに非常灯状態にし、30分以上点灯するこ とを確認する。

- ランプ交換・器具の清掃。——八警告電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランプ 交換

適合ランプ FL20S (SS/18) 適合グロースタータ FG-1E 適合非常用電球 ミニ電球(100V40W)

三菱電機オスラムランプを使用してください。

○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって

清掃

- ください。
- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを 使用しないでください。
- ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・シンナーなど揮発性のもの ・熱湯
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。

· / 注意

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

· / ໂ 醫 告 ·

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 「ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

-/1 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。 (火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再牛紙を使用 しています。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業統轄部)

三菱電機照明株式会社 **a** (0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E761Z628H20 保管用

三菱非常用照明器具【電源別置形】

ファインベース 埋込形

FBR2032

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

整 仕 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン) 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)

器算取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

松山

電源線は器具の外郭に直接触れない。

(過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

(火災・感電の原因)

(火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたとさに、帰言さん 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温 (35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ (劣化による落下の原因)

|器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。

(火災・感電の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

使用地域の周波数に合った器具を使う。 (火災の原因)

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。

雨水のかかる場所で使わない。

(水気・湿気が入り感電の原因)

■非常用専用ランプは平常時連続点灯しないでください。

定格

摘要	平常時	非常時
使用ランプ	FL20S (SS/18) X2	ミニ電球
定格電圧	AC100V	100V
入力電流	0.72A(0.7A)	
入力電力	47W(45W)	40W
定格周波数	50/60Hz	